


Istruzioni di assemblaggio dell'espositore 4 lati Penne Personalizzate per Lui e per Lei

Leggere attentamente le istruzioni prima di cominciare ad assemblare l'espositore ed accertarsi che ci siano tutti i componenti prima di disfarsi dell'imballaggio.



1. Su una superficie piatta, posizionate la base capovolta. Fissate poi un braccetto con rotella in uno degli innesti predisposti; esercitate una leggera pressione verso il basso per bloccarlo ed aprirlo correttamente (fig. 1, 2 & 3).
2. Allo stesso modo, fissate gli altri 4 braccetti (fig. 4).
3. **Nell'imballaggio troverete 3 sezioni tubolari (fig. 5).** Al centro della base posizionate il tubolare inferiore con il collarino in plastica (fig. 6).
4. Per bloccare il tubolare, fissate il dischetto in metallo sotto la base (fig. 7).
5. Fate scivolare il supporto metallico attraverso la parte superiore del tubo metallico (fig. 8).
6. Prolungate il tubo inferiore aggiungendo quello centrale, fate attenzione che la punzonatura - che è ad una delle 2 estremità - sia rivolta verso l'alto (fig. 9).
7. Dall'alto del tubo inserite il cuscinetto con la parte liscia dell'anello verso il basso (fig. 10).
8. Inserite il secondo supporto metallico e assicuratevi che giri liberamente (fig. 11).
9. Fissate i pannelli A2, B2, C2 e D2 sul supporto metallico centrale (fig. 14 & 15).
10. Sollevate il supporto metallico inferiore che è alla base e fissatelo all'interno dei pannelli facendoli scendere sulle staffe (fig. 16 & 17).
11. Poi fissate il pannello A1 sopra quello A2: inserite le estremità inferiori del pannello A1 sopra i tubi del pannello A2, poi sistemate il supporto centrale sulle staffe dietro il pannello A1 per fissarlo (fig. 18 & 19).
12. **Mentre fate questa operazione, fate attenzione a non intrappolare le mani tra le piastre del pannello superiore e inferiore.**
12. Allo stesso modo fissate il pannello B1 sopra quello B2, quello C1 sopra quello C2 e quello D1 sopra quello D2 (fig. 20).
13. **Sull'estremità del tubolare superiore vi sono 4 - 5 fori.** Inserite i fermagli nei fori sopra il supporto superiore e agganciateli al tubolare centrale (fig. 21 & 22). Assicuratevi che l'espositore giri liberamente.
14. Inserite il supporto per il crowner sull'estremità del tubolare (fig. 23).
15. Posizionate il crowner nell'apposito supporto
16. Posizionate i notebook tester nei fori sui lati dei pannelli (fig. 24).
17. Riempite l'espositore seguendo i numeri di riferimento indicati sulle strisce laterali (fig. 23).

L'imballaggio dell'espositore Penne Personalizzate per Lui e per Lei contiene le seguenti parti

Q.tà	Descrizione
4 pz	Pannelli superiori
4 pz	Pannelli inferiori
1 pz	Tubolare superiore
1 pz	Tubolare centrale
1 pz	Tubolare inferiore
3 pz	Supporti metallici
1 pz	Base (+ 5 braccetti con rotelle)
1 pz	Crowner
4 pz	Cartoncini prestampati
1 pz	Utensili per il montaggio
4 pz	Notebook Tester